

中柱型無背擋組裝說明



1. 掀起底槽蓋：先將底槽蓋板取下擺放於合適位置，清理底槽，並要完全乾淨無雜物，確保防水效果。



2. 卸下中柱, 斜支撐平頭螺絲：取下中柱地面預埋平頭螺絲並將中柱及斜支撐基底座依預埋位置固定鎖緊。



3. 裝設斜支撐：取下中柱預埋螺絲，置放所預置中柱底座並固定之，並稍微調整兩端邊柱壓迫器及迫緊螺絲。



4. 將擋水鋁板依序插入底槽(由左至右，由下而上)須注意：
- A. 鋁板的斷水凸出線要和中柱及邊柱止水條接觸。
 - B. 第一塊防水板平底為下端插入底。



5. 將中柱螺絲鎖緊：將中柱及斜支撐基座依預埋位置以六角螺絲固定鎖緊。



6. 邊柱螺栓鎖緊：將上述固定後，再將各迫緊器同時分段鎖緊。



7. 中柱緊迫器向下鎖緊：將緊迫器螺絲上緊後，再將緊迫器組裝並且向下鎖緊。



8. 三角壓條敲入：三角壓條插入底槽隙縫，加強防水功能。



9. 組裝完成：請再確定是否有缺失。

附註：拆卸時請反方向操作即可。