

中柱型有背擋組裝說明



1. 掀起底槽蓋：先將底槽蓋板取下擺放於合適位置，清理底槽，並要完全乾淨無雜物，確保防水效果。



2. 組裝中柱：取下中柱預埋螺絲，並將中柱及斜支撐基腳依預埋位置稍微固定上鎖。



3. 依序組裝防水版(由左至右，由下而上)須注意：
- A. 鋁板的斷水凸出線要和中柱及邊柱止水條接觸。
 - B. 第一塊防水板平底為下端插入底。



4. 固定背擋斜支撐：將鋁板依序插入組裝完成後，取下背擋預埋螺絲，置放所預置背擋底座並固定之，並稍微調整兩端邊柱壓迫器及迫緊螺絲。



5. 依序將邊柱螺栓鎖緊：將上述固定後，再將各迫緊器同時分段鎖緊。



6. 壓迫器：將緊迫螺絲上緊後，再將緊迫器組裝並且上緊。



7. 用塑膠槌將三角壓條打入底槽縫隙：三角壓條同時插入底槽隙縫，加強防水功能。



8. 組裝完成：請再確定是否有缺失。

附註：拆卸時請反方向操作即可。