

背擋型無中柱組裝說明



1. 掀起底槽蓋：先將底槽蓋板取下擺放於合適位置，清理底槽，並要完全乾淨無雜物，確保防水效果。



2. 取預埋螺絲：將預埋在地上的螺絲取出。



3. 將擋水鋁板依序插入(由左至右，由下而上)須注意：
 - A. 鋁板的斷水凸出線要和邊柱止水條接觸。
 - B. 第一塊防水板平底為下端插入底。



4. 背檔組裝：取下背擋預埋螺絲。並稍微調整兩端邊柱壓迫器及迫緊螺絲，三角壓條同時插入底槽隙縫，加強防水功能。



5. 固定底座：置放所預置背擋底座並固定之，並將各迫緊器同時分段鎖緊。



6. 上壓扣迫緊：將各迫緊器同時分段鎖緊。



7. 邊柱調整：為調整兩端邊柱壓迫器及迫緊螺絲。



8. 三角壓條敲入：三角壓條插入底槽隙縫，加強防水功能。

9. 組裝完成：請再確定是否有缺失。

附註：如有天地串加強支撐構造，請跟背擋組裝方式即可。